aspire®



FLEXUS aio

FLEX YOUR TASTE

User Manual

EN

DISCLAIMER
Please read this user manual before use. Failure to follow the instructions for proper setup, use, and care for your device can increase the risk of serious personal injury, death, or property damage.

The manufacturer assumes no responsibility for any damage caused by mishandling that is beyond normal usage defined in this manual.

RECOMMENDED SETUP
We recommend the exclusive use of Aspire original charger, battery, components, and accessories indicated on the product page and leaflet. Use of chargers, batteries, components, and/or accessories not specifically produced for this device may lead to malfunction and/or damage to the product and to the cancellation of the warranty.

HANDLING AND USAGE SAFETY
To reduce the risk of fire, shock, or damage to your vape device keep the product and its accessories away from overheated or excessively humid conditions (-5° C / 50 ° C).

Your device can be damaged if dropped, burned, punctured, crushed, or if it comes in contact with liquid. If you suspect damage to your device or its battery, discontinue use of your device, as it may cause overheating or injury.

To avoid misfiring always ensure you either lock or switch off your device when it is not in use, especially when carrying your device in your pocket, bag, or purse.

In the case of burnt or abnormal deformation of one of the components of the device or its accessories, stop using it immediately and contact Customer Care.

COIL MAINTENANCE SAFETY
In order not to damage the coil or burn the cotton do not inhale an empty pod. Let the pod/tank stand for 5 minutes after filling so the cotton can be saturated with e-liquid before use.

REPLACEABLE BATTERIES SAFETY
Do not use non-rechargeable batteries. Do not use damaged batteries or batteries with a torn or damaged wrapper. Disconnect the battery from the charger when fully recharged. Do not use your vape device while charging.

PRODUCT DISPOSAL SAFETY
Do not discard this product and battery in the environment, and only dispose of the product components at dedicated collection/disposal points.

HEALTH WARNING SAFETY
Do not use the product if you are pregnant, breastfeeding, generally ill, or suffer from respiratory and/or cardiovascular system disorders.

If you experience any side effects discontinue using the product, if the effect(s) continue after you stop using, consult a healthcare professional immediately.

Package Contents
1 * Flexus AIO Device
1 * Flexus AIO Pod (2.0 ml)
1 * AF 0.6Ω Meshed Coil (Preinstalled)
1 * AF 1.0Ω Meshed Coil
1 * Type-C Cable
1 * User Manual

Components View



Specifications
Dimensions: 114.2*35*26.6 mm
Pod Capacity: 2.0 ml
Airflow: Adjustable
E-liquid Filling: Screw-to-open top fill
Coil: Replaceable AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) meshed coils
Battery Capacity: Built-in 2000 mAh
Activation: Auto-draw / Button Activated
Max Charge Current: 2A
Charging Port: Type-C
Wattage: Adjustable "Low, Mid, High" 3 wattage levels

Pod Filling
1. Unscrew the top cap from the pod
2. Add e-liquid
3. Screw the top cap back



Coil Replacement
1. Pull to remove the pod
2. Pull the used coil out
3. Push the new coil into the pod
4. Place the pod back



Remember to clean the condensation between the pod and the device.



Instructions

Device Condition	Status of Indicator Light & Details
Connect / disconnect the pod	The button indicator will flash white once
Turn on / off: Continuously press the fire button 5 times within 2s	The button indicator will flash white 3 times
Battery level: < 3.5V (0-30%)	On red
Battery level: 3.5V-3.8V (30-60%)	On blue
Battery level: 3.8V-4.2V (60-100%)	On green
Lock / unlock	Lock: The device enters a locked state after 7s' continuous working, auto-draw is not allowed; Unlock: Method 1: Pull out and push in the pod once to unlock the device, the LED indicator will flash blue once. Method 2: Continuously press the fire button 5 times to power off then another 5 times to power on to unlock.
Adjust the Wattage Level: Press mode button once to enter wattage settings mode, the down indicators will light up for 3s, adjust to your desired wattage level by pressing the mode button within 3 light up seconds. The levels indicator will light off to indicate that the wattage level is set.	Low level: First levels indicator will be on white for 3s
	Mid level: Two levels indicators will be on white for 3s
	High level: Three levels indicator will be on white for 3s

Protection Features

Over-time protection (6s)	The button indicator will flash red and blue 10 times and the device will switch off
Short circuit protection	The button indicator will flash red and blue 3 times and the output is stopped
Low voltage protection	The button indicator will flash red 15 times
Overcharge protection	Once the battery is fully charged, the 3 levels indicators will flash white 10 times and the device will stop charging
Overheat protection	The button indicator will stay yellow for 3s and then the device will switch off
Over voltage protection	When charging is abnormal, the device will stop charging

Charging

Maximum charge current	2A
Recommended charge voltage	5V
Attach the Type-C cable	3 levels indicators will flash white 3 times
Battery level: < 3.5V (0-30%)	1 levels indicator will be on white
Battery level: 3.5V-3.8V (30-60%)	2 levels indicators will be on white
Battery level: 3.8V-4.2V (60-100%)	3 levels indicators will be on white
Fully charged	3 levels indicators will flash white 10 times
Unplug the Type-C cable	3 levels indicators will flash white 3 times

IMPORTANT INFORMATION ABOUT USING NICOTINE-CONTAINING E-LIQUIDS

Before using nicotine-containing e-liquid the user should read the following information carefully.

1. NICOTINE-CONTAINING E-LIQUID:
If used with nicotine-containing liquid, it should be noted that nicotine which is a highly addictive substance and, therefore, is not recommended for use by non-smokers may produce toxic effects if consumed orally, especially in infants or children. Do not use if you are allergic to nicotine or any of the other ingredients contained within the e-liquid (see manufacturer's label for full details).

2. NICOTINE WARNINGS AND PRECAUTIONS
Nicotine-containing e-liquid is not recommended for:
- Non-smokers
- Young people under the legal age
- Pregnant or breast-feeding women; as nicotine is known to cross the placenta and to be excreted in breast milk
- Those experiencing general ill health; such as heart disease, stomach, and duodenal ulcers, liver or kidney problems, long term throat disease, or difficulty breathing due to bronchitis, emphysema, or asthma
- Those who have an overactive thyroid gland or have a pheochromocytoma (a tumor of the adrenal gland that can affect high blood pressure)
- Those who have diabetes, nicotine may affect your blood sugar levels
- Those taking the following medication
  - Theophylline (to treat breathing problems)
  - Ropinirole (to treat restless leg syndrome)
  - Clozapine (to treat schizophrenia)

3. POSSIBLE SIDE EFFECTS
If you inhale too much nicotine or use the product too much you may experience one or more of the following effects:
- Feeling faint
- Nausea (feeling sick)
- Headache
- Coughing
- Irritation of the mouth or throat
- Dizziness
- Stomach discomfort
- Hiccups
- Nasal congestion

DE

DISCLAIMER
Bitte lesen Sie vor dem Gebrauch dieses Benutzerhandbuch. Wenn Sie die Anleitungen für die richtige Einstellung, den sachgemäßen Gebrauch und die korrekte Pflege für Ihr Gerät missachten, steigt das Risiko von schweren Verletzungen, Tod oder Sachschäden.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden durch einen falschen Umgang oder Missbrauch, der über den in diesem Handbuch definierten Gebrauch geht.

EMPFOHLENE EINSTELLUNG
Wir empfehlen ausschließlich Ladegeräte, Batterien, Komponenten und Zubehörteile von Aspire, die auf der Produktseite und der Broschüre angegeben sind, zu verwenden. Die Verwendung von Ladegeräten, Batterien, Komponenten und/oder Zubehörteilen, die nicht speziell für dieses Gerät hergestellt worden sind, können zu Fehlfunktionen und/oder Schäden am Produkt und der Ungültigkeit der Garantie führen.

SICHERE HANDHABUNG UND ANWENDUNG
Um das Risiko eines Brands, Schocks oder Schäden an Ihrer E-Zigarette zu vermeiden, muss das Produkt und das Zubehör fern von zu hohen Temperaturen und zu hoher Feuchtigkeit gehalten werden (-5° C / 50° C).

Ihr Gerät kann Schaden nehmen, wenn es herunterfällt, verbrannt, zerstochen oder gequetscht wird und in Kontakt mit Flüssigkeiten kommt. Wenn Sie glauben, dass Ihr Gerät oder sein Akku beschädigt sein könnten, verwenden Sie das Gerät nicht mehr, da es zu Überhitzung und Verletzungen kommen kann.

Um Aussetzer zu vermeiden, muss das Gerät entweder gesperrt oder ausgeschaltet werden, wenn es nicht im Gebrauch ist, besonders, wenn Sie das Gerät in der Tasche oder Handtasche tragen.
Wenn eines der Komponenten des Geräts oder ein Zubehörteil verbrannt oder verformt ist, verwenden Sie es nicht mehr weiter und wenden Sie sich an den Kundendienst.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PFLEGE DES COILS
Dampfen Sie keinen leeren Pod, damit das Coil nicht beschädigt oder die Baumwolle verbrannt wird. Lassen Sie den Pod/die Hülse nach dem Füllen für 5 Minuten stehen, damit sich die Baumwolle mit dem E-Liquid vollsaugen kann.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE BATTERIEN
Verwenden Sie keine nicht aufladbaren Batterien. Verwenden Sie keine beschädigten Batterien mit einem Riss oder einer kaputten Hülle. Trennen Sie die Batterie vom Ladegerät, sobald sie vollgeladen ist. Dampfen Sie nicht während des Ladens.

SICHERHEITSANWEISUNGEN FÜR DIE PRODUKTENTSORGUNG
Werfen Sie das Altgerät und die Batterien nicht in die Umwelt, sondern geben Sie das Altgerät und seine Komponenten an den spezifischen Abfallsammelstellen ab.

WARNHINWEISE FÜR DIE GESUNDHEIT
Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie schwanger sind, stillen, ganz allgemein krank sind oder an Atemwegs- und/oder Herz- und Gefäßerkrankungen leiden.

Wenn Sie Nebenwirkungen feststellen, verwenden Sie das Produkt nicht weiter. Wenn die Nebenwirkung(en) nach dem Aufhören mit der Verwendung andauert/n, wenden Sie sich sofort an einen Arzt.

Lieferumfang:
1*Flexus AIO Akku
1*Flexus AIO Pod (2.0 ml)
1* AF Meshed Verdampferkopf 0,6 Ohm (vorinstalliert)
1* AF Meshed Verdampferkopf 1.0 Ohm
1* 2A USB-Type C-Kabel
1* Bedienungsanleitung

Aufbau des Geräts



Spezifikationen
Maße: 114.2*35*26.6 mm
Tankvolumen: 2.0 ml
Luftstrom: Einstellbar
leicht zu bedienendes Top Filling-System
Parameter der integrierten Wicklung:
Auswechselbare AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) verzahnte Spulen
Kapazität der internen Akkuzelle: 2000 mAh
Automatische Zugaktivierung und aktivierte Feuer-Taste
maximale Ladestromstärke: 2A
Ladestromstärke: Type C
Adjustable Wattage – 3 Leistungsstufen: "Low Medium I High"

Befüllen des Tanks
1. Schrauben Sie die Top-Kappe ab und entnehmen Sie diese.
2. Befüllen Sie den Tank mit Liquid
3. Verbinden Sie die Top-Kappe wieder mit dem Clearomizer

Wechsel des Verdampferkopfes
1. Entnehmen Sie den Pod, indem Sie ihn nach oben hin herausziehen.
2. Ziehen Sie den alten Verdampferkopf aus der Aufnahme des Pods.
3. Setzen Sie einen neuen Verdampferkopf in die Aufnahme des Pods ein.
4. Setzen Sie den Pod abschließend wieder ins Gehäuse des Akkus ein.



Denken Sie daran, das Kondenswasser zwischen dem Pod und dem Gerät zu reinigen.

Bedienung des Geräts:

Gerät	Status des LED-Indikators I Details
Verbinden oder Trennen von Akku und Pod	Die Taste-Anzeige blinkt einmal weiß
An- oder Abschalten des Geräts: Drücken Sie die Feuertaste fünf Mal innerhalb von 2 Sekunden.	Die Taste-Anzeige blinkt 3 Mal weiß
Restladespannung: < 3,5 Volt (0 – 30%)	leuchtet durchgehend rot
Restladespannung: 3,5 Volt – 3,8 Volt (30 – 60%)	leuchtet durchgehend blau
Restladespannung: 3,8 Volt – 4,2 Volt (60 – 100%)	leuchtet durchgehend grün
Sperren / Entsperren des Geräts	Verriegelt: Das Gerät wird automatisch gesperrt, wenn Sie länger als 7 Sekunden kontinuierlich inhalieren. Die Entriegelt: Methode 1: Zugaktivierung wird ausgesetzt. Um das Gerät zu entsperren, entnehmen Sie den Pod einmal aus dem Housing des Akkus und setzen Sie ihn wieder ein. die Tastenanzeige blinkt einmal blau. Methode 2: Drücken Sie die Brand-Taste 5 Mal zum Ausschalten und dann weitere 5 Mal zum Einschalten, um sie zu entriegeln.
Auswahl der Leistungsstufe: Drücken Sie die Taste Modus einmal, um in den Modus zur Einstellung der Wattzahl zu gelangen. Die Stufen-Anzeige für die Wattzahl-Stufe leuchtet 3 Sekunden lang auf, stellen Sie die gewünschte Wattzahl ein, indem Sie die Taste mode innerhalb der 3 leuchtenden Sekunden drücken. Die Stufen-Anzeige leuchtet nicht mehr, um anzuzeigen, dass die Wattzahl eingestellt ist.	untere Leistungsstufe: Die erste Stufen-Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang weiß
	mittlere Leistungsstufe: Die zweite Stufen-Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang weiß
	höchste Leistungsstufe: Die dritte Stufen-Anzeige leuchtet 3 Sekunden lang weiß

Schutzfunktionen

Zugzeitbegrenzung (6 Sekunden)	Die Taste-Anzeige blinkt 10 Mal rot und blau und das Gerät schaltet sich aus
Schutz vor Kurzschlüssen	Die Taste-Anzeige blinkt 3 Mal rot und blau und die Ausgabe wird gestoppt
Tiefentladungsschutz	Die Taste-Anzeige blinkt 15 Mal rot
Schutz vor Überladung	Wenn die Batterie vollständig geladen ist, blinken die 3 Stufen-Anzeigen 10 Mal und das Gerät hört auf zu laden
Schutz vor Überhitzung	Die Taste-Anzeige bleibt 3 Sekunden lang gelb, dann schaltet sich das Gerät aus
Überspannungsschutz	Bei Störungen während des Ladens beendet das Gerät den Ladevorgang. Bitte dampfen Sie nicht während des Ladevorgangs.

Aufladen des Geräts

maximale Ladestromstärke	2 Ampere
empfohlene Ladespannung	5 Volt
Anschließen des USB-Type C-Kabels	3 Stufen-Anzeigen blinken 3 Mal weiß
Restladespannung: < 3,5 Volt (0 – 30%)	1 Stufen-Anzeige blinkt weiß
Restladespannung: 3,5 Volt – 3,8 Volt (30 – 60%))	2 Stufen-Anzeigen blinken weiß
Restladespannung: 3,8 Volt – 4,2 Volt (60 – 100%)	3 Stufen-Anzeigen blinken weiß
Der Akku ist vollständig geladen	3 Stufen-Anzeigen blinken 10 Mal weiß
Trennen des USB-Type C-Kabels	3 Stufen-Anzeigen blinken 3 Mal weiß

WICHTIGE INFORMATIONEN ÜBER NIKOTINHALTIGE E-LIQUIDS

Bevor Sie nikotinhaltige E-Liquids verwenden, sollten Sie die folgenden Informationen sorgfältig durchlesen.

1. NIKOTINHALTIGES E-LIQUID:
Wenn nikotinhaltiges E-Liquid gedampft wird, sollte man wissen, dass Nikotin stark süchtig macht, weswegen es für Nichtraucher nicht empfohlen wird, und dass es toxische Wirkungen haben kann, wenn es oral eingenommen wird, vor allem bei Kleinkindern und Kindern.
Verwenden Sie es nicht, wenn Sie gegen Nikotin oder andere Inhaltsstoffe in dem E-Liquid allergisch sind (siehe das Herstellerschild für mehr Details).

2. WARNUNGEN ZUM NIKOTIN
Von nikotinhaltigen E-Liquids wird abgeraten für:
- Nichtraucher
- Personen unter dem gesetzlich zulässigen Alter;
- Schwangere oder stillende Frauen; da Nikotin durch die Plazenta und die Muttermilch weitergegeben wird;
- Personen, die unter allgemeinen Krankheiten leiden; wie Herzkrankheiten, Magen- und Zwölffingerdarmgeschwür, Leber- und Nierenschäden, chronische Halskrankheiten und Atemprobleme wegen Bronchitis, Emphysem und Asthma;
- Personen, die eine überaktive Schilddrüse oder ein Phäochromozytom (ein Nebennierentumor, der hohen Blutdruck auslöst) haben;
- Personen, die unter Diabetes leiden, da das Nikotin den Blutzucker erhöhen kann.
- Personen, welche die folgenden Medikamente einnehmen;
  *Theophyllin (zur Behandlung von Atemschwierigkeiten)
  *Ropinirol (zur Behandlung des Restless-Legs-Syndroms)
  *Clozapin (zur Behandlung von Schizophrenie)

3. MÖGLICHE NEBENWIRKUNGEN
Wenn Sie zu viel Nikotin inhalieren oder das Produkt zu oft dampfen, können Sie eine oder mehrere der folgenden Nebenwirkungen feststellen:
- Gefühl, gleich in Ohnmacht zu fallen;
- Übelkeit (sich schlecht fühlen)
- Kopfschmerzen
- Husten
- Reizung von Mund, Rachen und Hals
- Schwindel
- Magenschmerzen
- Schluckauf
- Verstopfte Nase

FR

AVERTISSEMENT
Veuillez lire ce manuel d'utilisation avant utilisation. Le non-respect des instructions de configuration, d'utilisation et d'entretien de votre appareil peut augmenter le risque de blessures graves, de décès ou de dommages matériels.

Le fabricant n'assume aucune responsabilité pour tout dommage causé par une mauvaise manipulation qui hors du cadre de l'utilisation normale définie dans ce manuel.

CONFIGURATION RECOMMANDÉE
Nous recommandons l'utilisation exclusive du chargeur, de la batterie, des composants et des accessoires d'origine Aspire indiqués sur la page et la notice du produit. L'utilisation de chargeurs, de batteries, de composants et/ou d'accessoires non spécifiquement produits pour cet appareil peut entraîner un dysfonctionnement et/ou des dommages au produit et l'annulation de la garantie.

SÉCURITÉ DE MANIPULATION ET D'UTILISATION
Pour réduire les risques d'incendie, d'électrocution ou d'endommagement de votre vapoteur, éloignez le produit et ses accessoires des conditions de surchauffe ou d'humidité excessive (-5°C / 50°C).

Votre appareil peut être endommagé en cas de chute, de brûlure, de perforation, d'écrasement ou s'il entre en contact avec un liquide. Si vous pensez que votre appareil ou sa batterie sont endommagés, arrêtez d'utiliser votre appareil, car cela pourrait provoquer une surchauffe ou des blessures.

Pour éviter les mauvais allumages, assurez-vous toujours de verrouiller ou d'éteindre votre appareil lorsqu'il n'est pas utilisé, en particulier lorsque vous transportez votre appareil dans votre poche, votre sac ou votre sac à main.

En cas de brûlure ou de déformation anormale de l'un des composants de l'appareil ou de ses accessoires, arrêtez immédiatement de l'utiliser et contactez le Service Client.

SÉCURITÉ D'ENTRETIEN DES RESISTANCES
Afin de ne pas abîmer la résistance ou brûler le coton n'inhalez pas une pod vide. Laissez reposer le pod/atomiseur pendant 5 minutes après le remplissage afin que le coton puisse être saturé de e-liquide avant utilisation.

SÉCURITÉ DES BATTERIES REMPLAÇABLES
N'utilisez pas de batteries non rechargeables. N'utilisez pas de batteries endommagées ou de batteries dont l'emballage est déchiré ou endommagé. Débranchez la batterie du chargeur lorsqu'elle est complètement rechargée. N'utilisez pas votre appareil de vape pendant la charge.

SÉCURITÉ D'ELIMINATION DES PRODUITS
Ne jetez pas ce produit et la batterie dans l'environnement et ne jetez les composants du produit que dans des points de collecte/d'élimination dédiés.

AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ SANTÉ
N'utilisez pas le produit si vous êtes enceinte, si vous allaitez, si vous êtes généralement malade ou si vous souffrez de troubles respiratoires et/ou cardiovasculaires.

Si vous ressentez des effets secondaires, arrêtez d'utiliser le produit, si les effets persistent après l'arrêt de l'utilisation, consultez immédiatement un professionnel de la santé.

Contenu
1* Appareil Flexus AIO
1* Pod Flexus AIO (2.0 ml)
1* Résistance Meshed AF 0.6Ω (Préinstallé)
1* Résistance Meshed AF 1.0Ω
1* Câble Type-C
1* Manuel de l'utilisateur

Vue éclatée



Caractéristique
Dimensions: 114.2*35*26.6 mm
Capacité du pod: 2.0 ml
Débit d'air: Réglable
Remplissage du e-liquide:
Remplissage supérieur par dévissage
Caractéristique de la résistance:
Remplaçable AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) résistance meshed
Capacité de la batterie intégrée: 2000 mAh
Tirage automatique/ Activation par bouton
Courant de charge maximum: 2A
Chargement: Type-C
Puissance : « Basse, Moyenne, Haute » 3 puissances ajustables

Remplissage de l'atomiseur
1. Dévissez et retirez la partie supérieure extrême
2. Ajoutez votre e-liquide
3. Revissez la partie supérieure extrême

Remplacement de la résistance
1. Tirer le retirer le pod
2. Tirer pour retirer la résistance usée
3. Presser une nouvelle résistance dans l'emplacement de la résistance sur le pod
4. Replacer le pod à son emplacement



Pensez à nettoyer la condensation entre le pod et l'appareil



Instructions

Appareil	Statut du voyant et détail
Connexion / Déconnexion du pod	Le bouton indicateur clignotera une fois en blanc
Allumer ou d'éteindre l'appareil: Appuyez rapidement sur le bouton d'activation « feu » 5 fois sous 2 secondes	Le bouton indicateur clignotera 3 fois en blanc
Niveau de la batterie: < 3.5V (0-30%)	Rouge
Niveau de la batterie: 3.5-3.8V (30-60%)	Bleu
Niveau de la batterie: 3.8V-4.2V (60-100%)	Vert
Verrouillage / Déverrouillage	Verrouillage : L'appareil entre dans un état verrouillé après 7 secondes de fonctionnement continu, le tirage automatique n'est pas autorisé ; Déverrouillage : Méthode 1 : Retirez et replacez le pod une fois pour déverrouiller l'appareil, le voyant LED clignotera une fois en bleu. Méthode 2 : appuyez sur le bouton d'activation 5 fois pour éteindre puis encore 5 fois pour rallumer l'appareil, celui ci sera déverrouillé.
Ajustez le niveau de puissance : Appuyez une fois sur le bouton de mode pour entrer dans le mode de réglage de la puissance, les indicateurs vers le bas s'allumeront pendant 3 secondes, ajustez au niveau de puissance souhaité en appuyant sur le bouton de mode dans les 3 secondes qui s'allument. L'indicateur de niveau s'éteint pour indiquer que le niveau de puissance est réglé.	Niveau bas : L'indicateur du premier niveau sera allumé en blanc pendant 3 secondes
	Niveau moyen : L'indicateur du second niveau sera allumé en blanc pendant 3 secondes
	Niveau haute : L'indicateur du 3eme niveau sera allumé en blanc pendant 3 secondes

Dispositif de sécurité

Vapotage continue au-dessus de la protection (6s)	Le bouton indicateur clignotera 10 fois en rouge et bleu et l'appareil s'éteindra
Protection contre les courts-circuits	Le bouton indicateur clignote 3 fois en rouge et bleu et la sortie s'arrêtera
Protection contre la décharge profonde	Le bouton indicateur clignotera en rouge 15 fois
Protection contre la surcharge	Une fois la batterie complètement chargée, les indicateurs des 3 niveaux clignoteront 10 fois et l'appareil arrêtera de se charger
Protection contre la surchauffe	Le bouton indicateur restera jaune pendant 3 secondes puis l'appareil s'éteindra
Protection contre la surcharge	Lorsque le chargement est anormal, l'appareil arrêtera de se charger et il ne sera pas possible de vapoter

Chargement

Courant de charge maximum	2A
Voltage de charge recommandé	5V
Connexion du câble USB type-C	Les 3 niveaux indicateur clignoteront 3 fois en blanc
Niveau de la batterie: < 3.5V (0-30%)	Le 1er niveau indicateur sera blanc
Niveau de la batterie: 3.5-3.8V (30-60%)	Le 2nd niveau indicateur sera blanc
Niveau de la batterie: 3.8V-4.2V (60-100%)	Le 3eme niveau indicateur sera blanc
Charge complète	Les 3 niveaux indicateurs clignoteront 10 fois en blanc
Déconnexion du câble USB type-C	Les 3 niveaux indicateur clignoteront 3 fois en blanc

INFORMATIONS IMPORTANTES CONCERNANT L'UTILISATION DES E-LIQUIDES CONTENANT DE LA NICOTINE

Avant d'utiliser un e-liquide contenant de la nicotine, l'utilisateur doit lire attentivement les informations suivantes.

1. E-LIQUIDE CONTENANT DE LA NICOTINE
En cas d'utilisation avec un liquide contenant de la nicotine, il convient de noter que la nicotine, qui est une substance hautement addictive et, par conséquent, n'est pas recommandée aux non-fumeurs, peut produire des effets toxiques si elle est consommée par voie orale, en particulier chez les nourrissons ou les enfants.
Ne pas utiliser si vous êtes allergique à la nicotine ou à l'un des autres ingrédients contenus dans le e-liquide (voir l'étiquette du fabricant pour plus de détails).

2. MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS RELATIVES À LA NICOTINE
Les e-liquides contenant de la nicotine sont déconseillés pour:
- Non-fumeurs
- Les jeunes n'ayant pas atteint l'âge légal
- Femmes enceintes ou allaitantes ; car la nicotine est connue pour traverser le placenta et être excrétée dans le lait maternel
- Ceux qui souffrent d'un mauvais état de santé général ; tels que les maladies cardiaques, les ulcères gastriques et duodénaux, les problèmes hépatiques ou rénaux, les maladies de la gorge à long terme ou les difficultés respiratoires dues à la bronchite, à l'emphysème ou à l'asthme
- Ceux qui ont une glande thyroïde hyperactive ou qui ont un phéochromocytome (une tumeur de la glande surrénale qui peut affecter l'hypertension)
- Ceux qui ont du diabète, la nicotine peut affecter votre taux de sucre dans le sang
- Ceux qui prennent les médicaments suivants
  - Théophylline (pour traiter les problèmes respiratoires)
  - Ropinirole (pour traiter le syndrome des jambes sans repos)
  - Clozapine (pour traiter la schizophrénie)

3. EFFETS SECONDAIRES POSSIBLES
Si vous inhalez trop de nicotine ou utilisez trop le produit, vous pouvez ressentir un ou plusieurs des effets suivants :
- Sensation d'évanouissement
- Nausées (sensation de malaise)
- Maux de tête
- Toux
- Irritation de la bouche ou de la gorge
- Vertiges
- Inconfort d'estomac
- Hoquet
- Congestion nasale

GR

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Παρακαλείστε να διαβάσετε το παρόν εγχειρίδιο πριν τη χρήση. Σε περίπτωση που δεν ακολουθήσετε σωστά τις οδηγίες εγκατάστασης, χρήσης και φροντίδας της συσκευής σας, αυξάνετε τον κίνδυνο να προκληθεί σοβαρή σωματική βλάβη, θάνατος ή καταστροφή περιουσίας.

Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη προερχόμενη από λανθασμένη μεταχείριση, πέρα από την κανονική χρήση όπως προσδιορίζεται στο εγχειρίδιο.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Σας προτείνουμε την αποκλειστική χρήση αυθεντικού φορτιστή, μπαταρίας, εξαρτημάτων και αξεσουάρ της Aspire, τα οποία αναφέρονται στην σελίδα των προϊόντων και στο φυλλάδιο. Η χρήση φορτιστών, μπαταριών, εξαρτημάτων ή/και αξεσουάρ που δεν κατασκευάστηκαν συγκεκριμένα για αυτή τη συσκευή ενδέχεται να οδηγήσει σε δυσλειτουργία ή/και βλάβη του προϊόντος και στην ακύρωση της εγγύησης.

ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ
Για να μειωθεί ο κίνδυνος φωτιάς, δόνησης ή βλάβης στη συσκευή ατμίσματος, φυλάξτε το προϊόν και τα αξεσουάρ του μακριά από συνθήκες υπερθέρμανσης ή υπερβολικής υγρασίας (-5° C / 50 ° C).

Η συσκευή σας ενδέχεται να πάθει ζημιά αν πέσει κάτω, καεί, υποστεί τρύπημα, συντριβεί, ή αν έρθει σε επαφή με υγρό. Αν υποπτεύεστε ότι υπάρχει βλάβη στη συσκευή ή στην μπαταρία της, σταματήστε να τη χρησιμοποιείτε, καθώς ενδέχεται να προκαλέσει υπερθέρμανση ή τραυματισμό.

Για να αποφύγετε άσκοπη χρήση, να βεβαιώνετε πάντοτε ότι έχετε κλειδώσει ή απενεργοποιήσει τη συσκευή σας όταν δεν την χρησιμοποιείτε, ειδικά καθώς τη μεταφέρετε στην τσέπη, την τσάντα ή το πορτοφόλι σας.

Σε περίπτωση που κάποιο εξάρτημα ή αξεσουάρ της συσκευής καεί ή παρουσιάσει κάποια μη φυσιολογική παραμόρφωση, σταματήστε αμέσως να τη χρησιμοποιείτε και επικοινωνήστε με το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΚΕΦΑΛΗΣ
Για να μην καταστραφεί η κεφαλή ή καεί το βαμβάκι, μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με άδεια δεξαμενή (pod). Αφήστε τη δεξαμενή ή το pod σε όρθια θέση για πέντε λεπτά αφού αναπληρώσετε το υγρό ούτως ώστε να εμποτιστεί το βαμβάκι πριν τη χρήση.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΜΠΑΤΑΡΙΩΝ
Μην χρησιμοποιείτε μη-επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένες μπαταρίες ή μπαταρίες που έχει σκιστεί ή καταστραφεί το περίβλημά τους. Αποσυνδέστε τη μπαταρία από τον φορτιστή μόλις ολοκληρωθεί η φόρτιση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή ατμίσματος κατά τη διάρκεια της φόρτισης.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ
Μην πετάξετε το προϊόν και τη μπαταρία του στο περιβάλλον, αλλά να το αφήσετε στα ενδεδειγμένα σημεία ρίψης/συλλογής σχετικών απορριμμάτων.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είστε έγκυος, αν θηλάζετε, είστε ασθενής ή πάσχετε από αναπνευστικές ή/και καρδιοαγγειακές διαταραχές.

Αν εμφανίσετε οποιαδήποτε παρενέργεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος. Αν οι παρενέργειες συνεχιστούν μετά τη διακοπή της χρήσης, συμβουλευτείτε αμέσως έναν ειδικό στον τομέα της υγείας.

Περιεχόμενα
1*Συσκευή Flexus AIO
1* Pod Flexus AIO (2.0 ml)
1*Κεφαλή με πλέγμα AF Meshed 0.6Ω(εγκατεστημένη)
1*Κεφαλή με πλέγμα AF Meshed 1.0Ω
1*Καλώδιο Type-C
1*Εγχειρίδιο χρήσης

Όψη των εξαρτημάτων



Προδιαγραφές
Διαστάσεις: 114.2*35*26.6 mm
Χωρητικότητα του pod: 2.0 ml
Ροή αέρα: Ρυθμιζόμενη
Τρόπος αναπλήρωσης:
Εύκολη αναπλήρωση από πάνω**Παράμετροι αντίστασης:**
Αντικαταστάσιμες αντιστάσεις AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) meshed
Χωρητικότητα ενσωματωμένης μπαταρίας: 2000mAh
Αυτόματη / Ενεργοποίηση με το κουμπί
Φόρτιση: Type-C
Μέγιστο ρεύμα φόρτισης: 2A
3 ρυθμιζόμενα επίπεδα ισχύος"Low (χαμηλό), Mid (μεσαίο), High (υψηλό)"

Αναπλήρωση ατμοποιητή
1. Ξεβιδώστε και απομακρύνετε το καπάκι
2. Προσθέστε το υγρό αναπλήρωσης
3. Ξαναβιδώστε το καπάκι στη θέση του



Αντικατάσταση κεφαλής
1. Τραβήξτε για να αφαιρέσετε το pod
2. Τραβήξτε έξω τη χρησιμοποιημένη κεφαλή
3. Τραβήξτε έξω τη χρησιμοποιημένη κεφαλή
4. Τοποθετήστε το pod στη θέση του



Θυμηθείτε να σκουπίζετε με λίγο χαρτί τυχόν υγρασία που μπορεί να έχει συγκεντρωθεί ανάμεσα στο δοχείο του ατμοποιητή (pod) και της συσκευής.



Οδηγίες

Συσκευή	Φωτάκι ενδείξεων και λεπτομέρειες
Σύνδεση/αποσύνδεση του pod	Η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει μία φορά (λευκό χρώμα)
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση: πιέστε το κουμπί λειτουργίας 5 φορές συνεχόμενα εντός 2 δευτερολέπτων	Η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει 3 φορές
Στάθμη μπαταρίας: < 3.5V (0 - 30%)	Είναι κόκκινο
Στάθμη μπαταρίας: 3.5V - 3.8V (30 -60%)	Είναι μπλε
Στάθμη μπαταρίας: 3.8V - 4.2V (60 - 100%)	Είναι πράσινο
Κλείδωμα/Ξεκλείδωμα	Κλείδωμα: Η συσκευή μπαίνει σε κατάσταση κλειδώματος έπειτα από συνεχόμενη τζούρα διάρκειας 7 δευτερολέπτων. Η αυτόματη λειτουργία δεν επιτρέπεται. Ξεκλείδωμα: Μέθοδος 1: Τραβήξτε έξω το pod μία φορά και ωθήστε το πάλι στη θέση του για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή. η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει μία φορά μπλε. Μέθοδος 2: Πατήστε συνεχώς το κουμπί πυροδότησης 5 φορές για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή και μετά άλλες 5 φορές για να την ενεργοποιήσετε και να την ξεκλειδώσετε.
Ρύθμιση της στάθμης ισχύος: Πατήστε το κουμπί λειτουργίας μία φορά για να εισέλθετε στη λειτουργία ρυθμίσεων ισχύος, η ένδειξη επιπέδων θα ανάψει για 3 δευτερόλεπτα, προσαρμόστε το επιθυμητό επίπεδο ισχύος πατώντας το κουμπί λειτουργίας εντός 3 δευτερολέπτων. Η ένδειξη επιπέδων θα ανάψει για να υποδείξει ότι έχει ρυθμιστεί το επίπεδο ισχύος.	Χαμηλό επίπεδο: Η ένδειξη πρώτων επιπέδων θα είναι σε λευκό για 3 δευτερόλεπτα
	Μεσαίο επίπεδο: Οι δείκτες δύο επιπέδων θα είναι στο λευκό για 3 δευτερόλεπτα
	Υψηλό επίπεδο: Η ένδειξη τριών επιπέδων θα είναι σε λευκό για 3 δευτερόλεπτα

Λειτουργίες προστασίας

Προστασία από υπερβολική συνεχή χρήση (6 δευτερόλεπτα)	Η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει κόκκινη και μπλε 10 φορές και η συσκευή θα απενεργοποιηθεί
Προστασία από βραχυκύκλωμα	Η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει κόκκινη και μπλε 3 φορές και η έξοδος διακόπτεται
Προστασία από χαμηλή τάση	Η ένδειξη του κουμπιού θα αναβοσβήσει κόκκινη 15 φορές
Προστασία από υπερφόρτιση	Μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, οι ενδείξεις 3 επιπέδων αναβοσβήνουν 10 φορές και η συσκευή θα σταματήσει να φορτίζει
Προστασία από υπερθέρμανση	Η ένδειξη του κουμπιού θα παραμείνει κίτρινη για 3 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια η συσκευή θα απενεργοποιηθεί
Προστασία από υπερβολική τάση	Όταν η φόρτιση δεν πραγματοποιείται σωστά, η συσκευή παύει να φορτίζεται και το άτμισμα δεν επιτρέπεται.

Φόρτιση

Μέγιστο ρεύμα φόρτισης	2A
Συνιστώμενη τάση φόρτισης	5V
Συνδέστε το καλώδιο Type-C	Οι ενδείξεις 3 επιπέδων θα αναβοσβήσουν λευκές 3 φορές
Στάθμη μπαταρίας: < 3.5V (0 - 30%)	Η ένδειξη 1 επιπέδων θα είναι σε λευκό
Στάθμη μπαταρίας: 3.5V - 3.8V (30 -60%)	Οι δείκτες 2 επιπέδων θα είναι σε λευκό
Στάθμη μπαταρίας: 3.8V - 4.2V (60 - 100%)	Οι δείκτες 3 επιπέδων θα είναι σε λευκό
Πλήρης φόρτιση	Οι ενδείξεις 3 επιπέδων θα αναβοσβήσουν λευκές 10 φορές
Αποσυνδέστε το καλώδιο Type-C	Οι ενδείξεις 3 επιπέδων θα αναβοσβήσουν λευκές 3 φορές

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΕΜΠΕΡΙΕΧΟΥΝ ΝΙΚΟΤΙΝΗ

Πριν τη χρήση υγρού αναπλήρωσης με νικοτίνη, ο καταναλωτής πρέπει να διαβάσει προσεκτικά τις οδηγίες που ακολουθούν.

1. ΥΓΡΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΝΙΚΟΤΙΝΗ:
Αν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή με υγρό αναπλήρωσης που περιέχει νικοτίνη, πρέπει να προσέξετε ότι η νικοτίνη που είναι μια εξαιρετικά εθιστική ουσία και, κατά συνέπεια, δεν συστήνεται για χρήση σε μη-καπνιστές, ενδέχεται να προκαλέσει τοξικές παρενέργειες αν καταναλωθεί από το στόμα, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά.
Να μην χρησιμοποιηθεί αν έχετε αλλεργία στη νικοτίνη ή σε κάποιο άλλο από τα συστατικά που εμπεριέχονται στο υγρό αναπλήρωσης (δείτε την ετικέτα του κατασκευαστή για περισσότερες λεπτομέρειες).

2. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΟΤΙΝΗ:
Τα υγρά αναπλήρωσης με νικοτίνη δεν συστήνονται σε:
- Μη-καπνιστές
- Νεαρά άτομα κάτω της νόμιμης ηλικίας
- Έγκυες ή γυναίκες που θηλάζουν, καθώς είναι γνωστό ότι η νικοτίνη περνάει τον πλακούντα και απεκκρίνεται στο γάλα θηλασμού.
- Άτομα που έχουν προβλήματα υγείας γενικότερα, όπως για παράδειγμα στην καρδιά, στομαχικά έλκη και έλκη του δωδεκαδακτύλου, προβλήματα στο συκώτι ή στα νεφρά, μακροχρόνια πάθηση στο λαιμό ή δυσκολία στην αναπνοή λόγω βρογχίτιδας, εμφυσήματος ή άσθματος.
- Άτομα με υπερλειτουργία τους θυρεοειδούς αδένα ή άτομα που πάσχουν από φαιοχρωμοκύττωμα (όγκος στα επινεφρίδια που επηρεάζει την πίεση του αίματος)
- Άτομα που πάσχουν από διαβήτη, καθώς η νικοτίνη μπορεί να επηρεάσει τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
- Άτομα με την ακόλουθη φαρμακευτική αγωγή:
  *Theophylline (για θεραπεία προβλημάτων αναπνοής)
  *Ropinirole (για θεραπεία του συνδρόμου ανήσυχων κάτω άκρων)
  *Clozapone (για θεραπεία σχιζοφρένειας)

3. ΠΙΘΑΝΕΣ ΠΑΡΕΝΕΡΓΕΙΕΣ
Εάν εισπνέετε υπερβολική νικοτίνη ή χρησιμοποιείτε υπερβολικά το προϊόν, ενδέχεται να παρουσιαστούν οι ακόλουθες παρενέργειες:
- Τάση λιποθυμίας
- Ναυτία (τάση για εμετό)
- Πονοκέφαλος
- Βήχας
- Ερεθισμός στο στόμα ή στο λαιμό
- Ζαλάδα
- Αδιαθεσία στομάχου
- Λόξυγκας
- Ρινική συμφόρηση

ES

DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
Por favor, lea este manual de usuario antes de usar el producto. Si no se siguen las instrucciones para la configuración, el uso y el cuidado adecuados del dispositivo, puede aumentar el riesgo de lesiones personales graves, muerte o daños materiales.

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños causados por un mal manejo que vaya más allá del uso normal definido en este manual.

CONFIGURACIÓN RECOMENDADA
Recomendamos el uso exclusivo del cargador, la batería, los componentes y los accesorios originales de Aspire indicados en la página y el folleto del producto. El uso de cargadores, baterías, componentes y/o accesorios no fabricados específicamente para este dispositivo puede provocar un mal funcionamiento y/o daños en el producto y la anulación de la garantía.

SEGURIDAD DE MANIPULACIÓN Y USO
Para reducir el riesgo de incendio, descarga o daños en su dispositivo de vapeo, mantenga el producto y sus accesorios lejos de condiciones de sobrecalentamiento o excesivamente húmedas (-5° C / 50° C).

Su dispositivo puede dañarse si se cae, se quema, se pincha, se aplasta o si entra en contacto con algún líquido. Si sospecha que su dispositivo o su batería están dañados, deje de utilizarlo, ya que puede provocar un sobrecalentamiento o lesiones.
Para evitar que se produzcan fallos de encendido, asegúrese siempre de bloquear o apagar el dispositivo cuando no lo esté utilizando, especialmente cuando lo lleve en el bolsillo, el bolso o la cartera.

En caso de quemadura o deformación anormal de uno de los componentes del aparato o de sus accesorios, deje de utilizarlo inmediatamente y póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente.

SEGURIDAD EN EL MANTENIMIENTO DE LAS BOBINAS
Para no dañar la bobina o quemar el algodón no inhale una cápsula vacía. Deje reposar la cápsula/tanque durante 5 minutos después de llenarla para que el algodón pueda saturarse de e-líquido antes de usarlo.

BATERÍAS REEMPLAZABLES SEGURIDAD
No utilice pilas no recargables. No utilice pilas dañadas o con el envoltorio roto o deteriorado. Desconecte la batería del cargador cuando esté completamente recargada. No utilice su dispositivo de vapeo mientras se está cargando.

SEGURIDAD EN LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO
No deseche este producto y la batería en el medio ambiente, y sólo deseche los componentes del producto en puntos de recogida/eliminación específicos.

AVISO DE SALUD SEGURIDAD
No utilice el producto si está embarazada, en período de lactancia, si está generalmente enferma o si padece trastornos del sistema respiratorio y/o cardiovascular.

Si experimenta algún efecto secundario, deje de usar el producto; si los efectos continúan después de dejar de usarlo, consulte a un profesional de la salud inmediatamente.

Contenido
1 * Flexus AIO Dispositivo
1 * Flexus AIO Pod (2.0 ml)
1 * Resistencia de malla AF 0.6Ω(Preinstalada)
1 * Resistencia de malla AF 1.0Ω
1 * Cable tipo C
1 * Manual del usuario

Vistas de componentes



Características técnicas
Dimensiones: 114.2*35*26.6 mm
Capacidad del pod: 2.0 ml
Flujo de aire: Ajustable
Tipo de relleno:
llenado sencillo por la parte superior
Parámetros de la bobina:
Bobinas de malla reemplazables AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W)
Capacidad de la batería incorporada: 2000 mAh
Calada automática / activación con el botón de calada
Corriente de carga máxima: 2A
Carga: Tipo-C
"Bajo, Medio, Alto" 3 Niveles de 3 vataje ajustable

Llenado de tanques
1. Desenrosque la tapa superior y retírela
2. Añada e-líquido
3. Atornille la tapa superior



Reemplazo de la resistencia
1.Tire para desinstalar el pod
2.Saque la resistencia usada
3.Empuje la nueva resistencia en la cápsula
4.Vuelva a colocar el pod en su lugar



Recuerde limpiar la condensación producida entre el cartucho y el dispositivo.

Instrucciones

Dispositivo	Estado de la luz indicadora y detalles
Conectar/Desconectar el pod	El indicador de botón parpadeará en blanco una vez
Encender/apagar: presione continuamente el botón de calada 5 veces en 2s	El indicador de botón parpadeará en blanco 3 veces
El nivel de batería: < 3.5V (0-30%)	En rojo
Nivel de batería: 3.5V-3.8V (30-60%)	En azul
Nivel de batería: 3.8V-4.2V (60-100%)	En verde
Bloquear / Desbloquear	Bloquear: El dispositivo entra en un estado bloqueado después de ser usado de manera continua por 7 segundos; Cuando esto ocurre, la calada automática no funcionará. Desbloquear: Método 1: Saque y empuje el pod una vez para desbloquear el dispositivo, el indicador del botón parpadea en azul una vez. Método 2: Pulse continuamente el botón de encendido 5 veces para apagar y luego otras 5 veces para encender para desbloquear.
Ajuste el nivel de potencia: Pulse el botón de modo una vez para entrar en el modo de ajuste de vataje, el indicador de niveles se iluminará durante 3s, ajuste el nivel de vataje deseado pulsando el botón de modo antes de que transcurran 3 segundos. El indicador de niveles se apagará para indicar que el nivel de vataje está ajustado.	Nivel bajo: El primer indicador de niveles se iluminará en blanco durante 3s
	Nivel medio: Los indicadores de dos niveles se iluminarán en blanco durante 3s
	Nivel alto: El indicador de tres niveles se iluminará en blanco durante 3s

Características de protección

Protección contra el tiempo de vapeo (6s)	El indicador de botón parpadeará en rojo y azul 10 veces y el dispositivo se apagará
Protección contra cortocircuitos	El indicador de botón parpadeará en rojo y azul 3 veces y la salida se detendrá
Protección de bajo voltaje	El indicador de botón parpadeará en rojo 15 veces
Protección contra sobrecargas	Una vez que la batería esté completamente cargada, los indicadores de 3 niveles parpadearán 10 veces y el dispositivo dejará de cargar
Protección contra sobrecalentamiento	El indicador de botón permanecerá amarillo durante 3s y luego el dispositivo se apagará
Protección contra sobretensión	Cuando la carga es anormal, el dispositivo dejará de cargarse y no permitirá el vapeo.

Carga

Corriente de carga máxima	2A
Voltaje de carga recomendad	5V
Conecte el cable USB	Los indicadores de 3 niveles parpadearán en blanco 3 veces
El nivel de batería: < 3.5V (0-30%)	El indicador de 1 nivel se iluminará en blanco
Nivel de batería: 3.5V-3.8V (30-60%)	Los indicadores de 2 niveles se iluminarán en blanco
Nivel de batería: 3.8V-4.2V (60-100%)	Los indicadores de 3 niveles se iluminarán en blanco
Totalmente cargado	Los indicadores de 3 niveles parpadearán en blanco 10 veces
Desenchufe el cable USB	Les 3 niveaux indicateur clignoteront 3 fois en blanc

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE EL USO DE E-LÍQUIDOS QUE CONTIENEN NICOTINA

Antes de utilizar el e-líquido que contiene nicotina, el usuario debe leer cuidadosamente la siguiente información.

1. E-LÍQUIDO CON NICOTINA:
Si se utiliza con un líquido que contenga nicotina, debe tenerse en cuenta que la nicotina, que es una sustancia altamente adictiva y, por lo tanto, no se recomienda su uso a los no fumadores, puede producir efectos tóxicos si se consume por vía oral, especialmente en bebés o niños.
No lo use si es alérgico a la nicotina o a cualquiera de los otros ingredientes contenidos en el e-líquido (consulte la etiqueta del fabricante para obtener todos los detalles).

2. ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES SOBRE LA NICOTINA
El e-líquido que contiene nicotina no se recomienda para:
- No fumadores
- Jóvenes menores de edad;
- Mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, ya que se sabe que la nicotina atraviesa la placenta y se excreta en la leche materna;
- Las personas que padecen una enfermedad general, como enfermedades del corazón, úlceras de estómago y duodeno, problemas de hígado o riñón, enfermedades de garganta de larga duración o dificultad para respirar debido a bronquitis, enfisema o asma;
- Quienes tienen una glándula tiroidea hiperactiva o tienen un feocromocitoma (un tumor de la glándula suprarrenal que puede afectar a la hipertensión);
- Quienes tienen diabetes, la nicotina puede afectar a sus niveles de azúcar en sangre.
- Quienes toman la siguiente medicación:
  *Teofilina (para tratar problemas respiratorios)
  *Ropinirol (para tratar el síndrome de las piernas inquietas)

3. POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS
Si inhalas demasiada nicotina o usas el producto en exceso puedes experimentar uno o más de los siguientes efectos:
- Debilidad
- Náuseas (sensación de malestar)
- Dolor de cabeza
- Tos
- Irritación de la boca o la garganta
- Mareos
- Malestar estomacal
- Hipo
- Congestión nasal

NL

DISCLAIMER
Lees deze gebruikershandleiding voorafgaand aan het gebruik. De niet-naleving van de instructies voor de correcte installatie, het gebruik en de verzorging van uw apparaat kan het risico op ernstig persoonlijk letsel, de dood of materiële schade doen toenemen.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade veroorzaakt door een onjuiste behandeling die verder gaat dan het in deze handleiding beschreven normale gebruik.

AANBEVOLEN OPSTELLING
We raden aan uitsluitend gebruik te maken van de originele lader, batterij, onderdelen en accessoires van Aspire, zoals aangegeven op de pagina met betrekking tot het product en de bijsluiter. Het gebruik van laders, batterijen, onderdelen en/of accessoires die niet specifiek voor dit apparaat zijn geproduceerd, kunnen leiden tot storingen en/of beschadiging van het product en het vervallen van de garantie.

VEILIGHEID HANTERING EN GEBRUIK
Om het risico op brand, elektrische schokken of schade aan uw vaporizer te voorkomen, moet het product en de accessoires ervan uit de buurt van oververhitte of overmatig vochtige omgevingen (-5° C / 50 ° C) worden gehouden.

Uw apparaat kan beschadigd raken als het valt, wordt verbrand, doorboord, verpletterd of als het in contact komt met vloeistof. Staak het gebruik van uw apparaat of diens batterij als u vermoedt dat het beschadigd is, aangezien dit tot oververhitting of letsel kan leiden.

Om een onbedoelde ontsteking te voorkomen, moet uw niet-gebruikte apparaat altijd vergrendeld of uitgeschakeld worden, in het bijzonder wanneer u uw apparaat bij u draagt in uw zak of tas.
In geval een van de onderdelen of accessoires van het apparaat verbrand of vervormd is geraakt, moet het gebruik onmiddellijk gestaakt worden en moet contact worden opgenomen met de klantenservice.

VEILIGHEID ONDERHOUD COIL
Om beschadiging van de coil of de verbranding van het katoen te voorkomen, moet vermeden worden om een lege pod te gebruiken. Laat de pod/tank na het vullen 5 minuten staan, zodat het katoen voorafgaand aan het gebruik wordt doordrenkt met de e-liquid.

VEILIGHEID VERVANGBARE BATTERIJEN
Gebruik geen niet-oplaadbare batterijen. Gebruik geen beschadigde batterijen of batterijen met een gescheurde of beschadigde mantel. Koppel de batterij los van de lader wanneer hij volledig is opgeladen. Gebruik uw vaporizer niet tijdens het opladen van de batterij.

VEILIGHEID VERWIJDERING PRODUCT
Gooi dit product en de batterij niet weg in het milieu; lever de onderdelen van het product uitsluitend in bij specifieke inzamelcentra/-punten.

VEILIGHEID GEZONDHEIDSWAARSCHUWING
Gebruik het product niet als u zwanger bent, borstvoeding geeft, in het algemeen ziek bent, of lijdt aan aandoeningen van de luchtwegen en/of het hart- en vaatstelsel.

Als u bijwerkingen ervaart, staak dan het gebruik van het product; als de verschijnselen ook na het gestopte gebruik aanhouden, raadpleeg dan onmiddellijk een arts.

Inhoud
1* Flexus AIO Apparaat
1* Flexus AIO Capsule (2,0 ml)
1* AF Meshed Coil 0.6Ω (Voorgeïnstalleerd)
1* AF Meshed Coil 1.0Ω
1* Type-C Kabel
1* Gebruikershandleiding

Aanwezige componenten



Specificaties:
Afmetingen: 114.2*35*26.6 mm
Capaciteit van de pod: 2.0 ml
Luchtstroom: Aanpasbaar
Type vulling: gemakkelijke top vulling
Spoel parameters:
Vervangbaar AF 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W) meshed coils
Capaciteit van de ingebouwde batterij: 2000 mAh
automatisch vuren / knop geactiveerd
Oplader: Type-C
Maximale stroom bij opladen: 2A
3 aanpasbare niveau voor wattage:
"Laag, gemiddeld, hoog"

Tank Vullen
1. Schroef de dop los en verwijder hem
2. Voeg de e-vloeistof toe
3. Schroef de topdop terug

Het vervangen van de coil
1.Maak een trekbeweging om de pod te verwijderen
2.Trek de gebruikte coil eruit
3. Duw de nieuwe coil in de pod
4. Plaats de pod weer terug



Vergeet niet de condensatie tussen de peul en het apparaat schoon te maken.



Instructies

Apparaat	Status van indicatielampje & details
De pod aansluiten/loskoppelen	De indicatorknop zal één keer wit knipperen
In-/uitschakelen: druk 5 keer continu op het ontstekingsknopje in 2s	De indicatorknop zal 3 keer wit knipperen
Batterijniveau: < 3.5V (0-30%)	Springt op op rood
Batterijniveau: 3.5V-3.8V (30-60%)	Springt op blauw
Batterijniveau: 3.8V-4.2V (60-100%)	Springt op groen
Vergrendelen/ontgrendelen	Vergrendelen: Het apparaat gaat in een vergrendelde modus nadat het 7sec continu heeft gewerkt, automatisch ontsteken is niet toegestaan; Ontgrendelen: Methode 1: Trek de pod er in één keer uit en duw hem erin om het het apparaat te ontgrendelen, de knopindicator knippert één keer blauw. Methode 2: Druk voortdurend op de vuurknop 5 keer om uit te schakelen en dan nog eens 5 keer om in te schakelen om te ontgrendelen.
Pas het niveau van de wattage aan: Druk één keer op de modusknop om naar de wattage-instellingen te gaan, de niveau-indicator zal gedurende 3s oplichten, stel de gewenste wattage in door op de modusknop te drukken binnen de 3 seconden waarin deze oplicht. De niveau-indicator zal doven om aan te geven dat het wattage-niveau ingesteld is.	Laag niveau: Eerste niveau-indicator zal gedurende 3s op wit zijn
	Middenniveau: Tweede niveau-indicatoren zullen gedurende 3s op wit zijn
	Hoog niveau: Derde niveau-indicatoren zullen gedurende 3s op wit zijn

Beveiligingsfuncties

Bescherming tegen overmatig dampen (6sec)	De indicatorknop zal 10 keer rood en blauw knipperen en het apparaat zal uitschakelen
Kortsluitingsbeveiliging	De indicatorknop zal 3 keer rood en blauw knipperen en de output wordt gestopt
Laagspanningsbeveiliging	De indicatorknop zal 15 keer rood knipperen
Bescherming tegen overmatig laden	Als de batterij volledig opgeladen is, zullen de 3 niveau-indicatoren 10 keer knipperen en het apparaat zal stoppen met opladen
Bescherming tegen oververhitting	De indicatorknop zal gedurende 3s geel zijn en dan schakelt het apparaat uit
Beveiliging tegen overmatige spanning	Wanneer het opladen abnormaal verloopt, stopt het apparaat met opladen en is dampen niet toegestaan.

Opladen

Maximale stroom bij opladen	2A
Aanbevolen spanning bij opladen	5V
Sluit het USB-kabeltje aan	3 niveau-indicatoren zullen 3 keer wit knipperen
Batterijniveau: < 3.5V (0-30%)	1 niveau-indicator zal op wit zijn
Batterijniveau: 3.5V-3.8V (30-60%)	2 niveau-indicatoren zullen op wit zijn
Batterijniveau: 3.8V-4.2V (60-100%)	3 niveau-indicatoren zullen op wit zijn.
Het apparaat is volledig opgeladen	3 niveau-indicatoren zullen 10 keer wit knipperen
Koppel het USB-kabeltje los	3 niveau-indicatoren zullen 3 keer wit knipperen

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS

De gebruiker moet voorafgaand aan het gebruik van nicotinehoudende e-liquids de volgende informatie zorgvuldig lezen.

1. NICOTINEHOUDENDE E-LIQUIDS:
Als het product wordt gebruikt in combinatie met nicotinehoudende vloeistoffen, moet worden opgemerkt dat het een sterk verslavende stof betreft en dat het gebruik derhalve niet wordt aanbevolen voor niet-rokers; deze vloeistoffen kunnen toxische effecten hebben bij oraal gebruik, met name bij gebruik door zuigelingen en kinderen.
Gebruik niet als u allergisch bent voor nicotine of andere ingrediënten van de e-liquid (zie het label van de fabrikant voor meer informatie).

2. WAARSCHUWINGEN EN VOORZORGSMAATREGELEN NICOTINE
Nicotinehoudende e-liquid wordt niet aanbevolen voor:
- Niet-rokers
- Jongeren onder de wettelijke leeftijdsgrens;
- Vrouwen die zwanger zijn of borstvoeding geven, aangezien bekend is dat nicotine de placenta passeert en in de moedermelk wordt uitgescheiden;
- Personen met een algemeen slechte gezondheid, zoals hartaandoeningen, maag- en darmzweren, lever- of nierproblemen, langdurige keelaandoeningen of ademhalingsmoeilijkheden als gevolg van bronchitis, emfyseem of astma;
- Personen met een overactieve schildklier of een feochromocytoom (een tumor van de bijnier die hoge bloeddruk tot gevolg kan hebben);
- Personen die diabetes hebben: nicotine kan van invloed zijn op uw bloedsuikerspiegel.
- Personen die de volgende medicatie gebruiken:
  *Theofylline (voor de behandeling van ademhalingsproblemen)
  *Ropinirool (voor de behandeling van het rusteloze benen syndroom)
  *Clozapine (voor de behandeling van schizofrenie)

3. MOGELIJKE BIJWERKINGEN
Als u te veel nicotine inhaleert of het product te veel gebruikt, kunt u een of meer van de volgende bijwerkingen ervaren:
- Gevoel dat u flauwvalt
- Misselijkheid
- Hoofdpijn
- Hoesten
- Irritatie van de mond of keel
- Duizeligheid
- Maagklachten
- Hikken
- Verstopping van de neus

IT

DISCLAIMER
Prima dell'uso, si prega di leggere il presente manuale utente. La mancata osservanza delle istruzioni per una corretta configurazione, uso e cura del dispositivo può aumentare il rischio di gravi lesioni personali, morte o danni materiali.

Il fabbricante declina qualsivoglia responsabilità per eventuali danni causati da un uso improprio rispetto a quanto indicato come normale utilizzo nel presente manuale.

CONFIGURAZIONE CONSIGLIATA
Si consiglia l'uso esclusivo di caricabatterie, batterie, componenti e accessori originali Aspire indicati nella pagina del prodotto e nel foglio illustrativo. L'uso di caricabatterie, batterie, componenti e/o accessori non specificamente prodotti per questo dispositivo può causare malfunzionamenti e/o danni al prodotto e l'annullamento della garanzia.

SICUREZZA NELLA MANIPOLAZIONE E NELL'USO
Per ridurre il rischio di incendi, scosse o danni al suo dispositivo da svapo, tenere il prodotto e i suoi accessori lontano da fonti di surriscaldamento o umidità eccessiva (-5° C / 50° C).

Il dispositivo può subire danni in caso di caduta, combustione, perforazione, schiacciamento o in caso di contatto con un liquido. Qualora si sospetti un danno al dispositivo o alla sua batteria, interrompa l'uso del dispositivo, in quanto potrebbe causare surriscaldamento o lesioni.
Per evitare errori di accensione, è necessario assicurarsi sempre di bloccare o spegnere il dispositivo quando non è in uso, soprattutto quando si porta il dispositivo in tasca, nella borsa o nel borsello.

In caso di combustione o deformazione anomala di uno dei componenti del dispositivo o dei suoi accessori, smettere di usarlo immediatamente e contattare l'assistenza clienti.

MANUTENZIONE DELLA BOBINA - SICUREZZA
Per non danneggiare la bobina o bruciare lo stoppino, non aspirare da una capsula vuota. Prima di utilizzare la capsula/il serbatoio, lasciar riposare la capsula per 5 minuti dopo il riempimento, in modo che il cotone possa impregnarsi di e-liquid.

SICUREZZA DELLE BATTERIE RICARICABILI
Non utilizzare batterie non ricaricabili. Non utilizzare batterie danneggiate o con un involucro strappato o danneggiato. Scollegare la batteria dal caricatore quando è completamente carica. Non utilizzare il dispositivo da svapo durante la ricarica.

SICUREZZA PER LO SMALTIMENTO DEL PRODOTTO
Non gettare questo prodotto e la batteria nell'ambiente e smaltire i componenti del prodotto solo in punti di raccolta/smaltimento dedicati.

AVVERTENZE PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
Non utilizzare il prodotto in caso di gravidanza, allattamento, malattie in generale o disturbi del sistema respiratorio e/o cardiovascolare.

Nel caso in cui si verifichino effetti collaterali, interrompere l'uso del prodotto; se l'effetto o gli effetti continuano anche dopo l'interruzione dell'uso, consultare immediatamente un professionista sanitario.

Contenuto
1* Flexus AIO dispositivo
1* Flexus AIO cartuccia (2.0 ml)
1 * Resistenza Meshed AF 0.6Ω(Pre-installata)
1 * Resistenza Meshed AF 1.0Ω
1* Cavo di tipo C
1* Manuale d'uso

Panoramica dei componenti



Specifiche
Dimensioni: 114.2*35*26.6 mm
Capacità della cartuccia: 2.0 ml
Flusso d'aria: Regolabile
Tipo di riempimento:
riempimento dall'alto semplificato
Parametri della resistenza:
Sostituibile, serie AF meshed 0.6Ω (15-18W) / 1.0Ω (12-15W)
Capacità della batteria integrata: 2000 mAh
Auto-draw / pulsante attivato
Corrente di carica massima: 2A
Ricarica: Tipo C
3 Livelli di potenza regolabili "Basso, Medio, Alto"

Riempimento del serbatoio
1. Svitare il tappo superiore e rimuoverlo
2. Aggiungere e-liquid
3. Riavvitare il tappo superiore

Sostituzione della cartuccia
1.Tirare per estrarre la cartuccia
2.Estrarre la cartuccia usata
3.Introdurre la nuova cartuccia all'interno del relativo slot
4.Ricollocare la cartuccia al suo posto



Ricordati di pulire la condensa tra il Pod e il dispositivo



Istruzioni

Dispositivo	Stato dell'indicatore luminoso e altri dettagli
Collegare/scollegare la cartuccia	L'indicatore del pulsante lampeggerà di bianco una volta
Accendere/spegnere: premere continuativamente il pulsante di accensione per 5 volte in 2 secondi	L'indicatore del pulsante lampeggerà di bianco 3 volte
Livello batteria: < 3.5V (0-30%)	Sul rosso
Livello batteria: 3.5V-3.8V (30-60%)	Sul blu
Livello batteria: 3.8V-4.2V (60-100%)	Sul verde
Bloccato/Sbloccato	Bloccaggio: Il dispositivo si blocca dopo 7 secondi di funzionamento continuo, l'auto-draw non è consentito; Sbloccaggio: Metodo 1: Sganciare ed estrarre una volta la cartuccia per sbloccare il dispositivo, l'indicatore del pulsante lampeggerà in blu una volta. Metodo 2: Premere continuamente il tasto di fire per 5 volte per spegnere, premere altre 5 volte per sbloccare il dispositivo.
Regolare il livello di potenza: Premere il pulsante mode per entrare nella modalità impostazioni wattaggio, l'indicatore di livello si accenderà per 3s, impostare il livello di potenza desiderato premendo il pulsante della modalità entro 3 secondi di accensione. L'indicatore di livello si spegnerà per indicare che il livello di potenza è stato impostato.	Livello basso: Il primo indicatore di livello si illuminerà di bianco per 3s
	Livello medio: Due indicatori di livello si illumineranno di bianco per 3s
	Livello alto: Tre indicatori di livello si illumineranno di bianco per 3s

Misure di protezione

Protezione contro la durata eccessiva dello svapo (6 sec.)	L'indicatore pulsante lampeggerà di rosso e blu 10 volte e il dispositivo si spegnerà
Protezione dal cortocircuito	L'indicatore pulsante lampeggerà di rosso e blu 3 volte e l'uscita verrà interrotta
Protezione da bassa tensione	L'indicatore pulsante lampeggerà di rosso 15 volte
Protezione dal sovraccarico	A batteria completamente carica, i 3 indicatori di livello lampeggeranno 10 volte e il dispositivo interromperà la ricarica.
Protezione dal surriscaldamento	L'indicatore pulsante avrà luce gialla fissa per 3 secondi, in seguito il dispositivo si spegnerà.
Protezione contro la sovratensione	In presenza di carica anomala, il dispositivo smetterà di caricarsi e lo svapo non sarà consentito.

Ricarica

Corrente di carica massima	2A
Tensione di carica consigliata	5V
Collegare il cavo USB	I 3 indicatori di livello lampeggeranno di bianco per 3 volte
Livello batteria: < 3,5V (0-30%)	1 indicatore di livello si illuminerà di bianco
Livello batteria: 3,5V-3,8V (30-60%)	2 indicatori di livello si illumineranno di bianco
Livello batteria: 3,8V-4,2V (60-100%)	3 indicatori di livello si illumineranno di bianco
Carica completata	3 indicatori di livello lampeggeranno di bianco per 10 volte.
Scollegare il cavo USB	I 3 indicatori di livello lampeggeranno di bianco per 3 volte

INFORMAZIONI IMPORTANTI SULL'USO DI E-LIQUID CONTENENTI NICOTINA

Prima di utilizzare un e-liquid contenente nicotina, l'utente deve leggere attentamente le seguenti informazioni.

1. E-LIQUIDO CONTENENTE NICOTINA:
Se utilizzato con un liquido contenente nicotina, è necessario notare che la nicotina, che è una sostanza che crea una forte dipendenza e, pertanto, non è raccomandata per l'uso da parte dei non fumatori, può produrre effetti tossici se consumata per via orale, soprattutto nei neonati o nei bambini.
Non usarlo se è allergico alla nicotina o ad altri ingredienti contenuti nell'e-liquid (vedere l'etichetta del produttore per tutti i dettagli).

2. AVVERTENZE E PRECAUZIONI PER LA NICOTINA
L'e-liquid contenente nicotina non è raccomandato per:
- Non fumatori
- Giovani al di sotto della maggiore età;
- Donne in gravidanza o in fase di allattamento; è noto che la nicotina è in grado di attraversare la placenta e di essere secreta nel latte materno;
- Le persone in cattive condizioni di salute, che soffrono di malattie cardiache, ulcere gastriche e duodenali, problemi epatici o renali, malattie della gola di lunga durata o difficoltà respiratorie dovute a bronchite, enfisema o asma;
- Chi ha una tiroide iperattiva o un feocromocitoma (un tumore della ghiandola surrenale che può influire sulla pressione alta);
- Per chi ha il diabete la nicotina può influire sui livelli di zucchero nel sangue.
- Le persone che assumono i seguenti farmaci:
  *Teofillina (per il trattamento di problemi respiratori)
  *Ropinirolo (per il trattamento della sindrome delle gambe senza riposo)
  *Clozapina (per il trattamento della schizofrenia)

3. POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI
In caso di inalazione di una quantità eccessiva di nicotina o di un uso eccessivo del prodotto, è possibile che si verifichino uno o più dei seguenti effetti:
- Sensazione di svenimento;
- Nausea (sensazione di vomito)
- Mal di testa
- Tosse
- Irritazione della bocca o della gola
- Vertigini
- Mal di stomaco
- Singhiozzo
- Congestione nasale

WARRANTY

Please visit our official website below to know our warranty policy and find an official after-sale support center in your country:
https://www.aspirecig.com/support/service-center/

If your region doesn't have a support center, you can contact the retailer for service as normal.

Important Information:
When requesting for warranty claims, kindly provide receipts or invoice purchased from vendor. Please also keep the original box containing the serial number and security code, or batch code for verification.

For detailed operating instructions, please visit:
Manual: https://www.aspirecig.com/support/download
Video: https://www.youtube.com/c/Aspirecigs

3.5mm *Diameter of the pod refill hole.

Shenzhen Eigate Technology Co., Ltd.
Floor 1-4, Building 3, No.14 Jian'an Road, Shajing Sub-district, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong Province, China
Tel: +86-755-81499783
Email: service@aspirecig.com

To learn more about our products and how to use, please visit: www.aspirecig.com